UTS 4.3 PROX

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tecn alarm[®]

jî. $\overline{\mathbb{W}}$? Ģ

Con la console UTS 4.3 PROX è possibile inserire/disinserire i programmi di funzionamento del sistema, interagire con i telecomandi e accedere ai menù di programmazione. La console ha un interfaccia utente, composta da: display touch screen TFT 4.3" capacitivo multipoint, sintesi vocale, iconografia dinamica contestuale, funzione Help.

La console può gestire fino a 15 programmi di funzionamento ed integra un lettore di chiavi RFID.

Aree di segnalazione del display

La schermata principale della tastiera visualizza le informazioni, suddivise in quattro macro-aree di segnalazione A - Area di visualizzazione delle icone adibite alle segnalazioni degli stati di alimentazione da rete elettrica e batteria.

manomissione e anomalia generale B - Area di visualizzazione dei testi d'informazione sugli stati generali del sistema, e di risposta interattiva ai comandi introdotti. C - Area sinottica di informazione dello stato dei programmi, l'area indica i numeri e gli stati di inserito, disinserito e memoria

di allarme di tutti i programmi gestiti dalla console. D - Area di visualizzazione delle icone con cui è possibile selezionare rapidamente, tramite tocco le principali funzioni della console. La console UTS 4.3 PROX permet de mettre en/hors service les programmes, d'activer/désactiver les télécommandes et d'accéder aux menus de programmation du système. La console est équipée d'un écran tactile capacitif TFT 4.3" multi-point, d'une fonction de synthèse vocale bilingue, d'une fonction Help

graphique et d'un lecteur RFID. La console peut gérer un total de 15 programmes.

Aires de signalisation L'écran initial de la console est divisé en quatre aires qui fournissent les informations suivantes: A - Icônes de signalisation - visualisent l'état de l'alimentation, de la batterie ainsi que d'éventuelles alarmes d'auto-surveillance

ou pannes. B - Afficheur - visualise des informations générales concernant l'état du système ainsi que des fonctions ou des menus actifs.
 C - Icônes d'état des programmes - visualisent les numéros et l'état des programmes gérés par la console.

D - Icônes de fonction - permettent l'accès rapide aux menus de la console.

ICONE DI SEGNALAZIONE / ICÔNES DE SIGNALISATION											
Icona anomalia genera	le / Panne généra	le Icon	a Manomissione / A	Alarme auto-surveillance	lcona	Guasto batte	ria / Panne batterie		Icona Contr	ollo rete elettrica / Alarme défa	aut secteur
	$\underline{\wedge}$	(\	\
Lampeggiante Clignotant	Accesa ros Allumée	so La	impeggiante Clignotant	Accesa rosso Allumée	Lampege Cligno	giante otant	Accesa rosso Allumée	L	Lampeggiante Clignotant	Accesa rosso Allumée rouge	Accesa verde Allumée vert
Anomalia in corso Active	Anomalia memo Mémorisé	rizzata Manor e	missione in corso Active	Manomissione memorizzata Mémorisée	Guasto batter Activ	ria in corso ve	Guasto batteria memorizzat Mémorisée	o Gu	asto rete in corso Active	Guasto rete memorizzato Mémorisée	OK Secteur OK
Image: State programmi Sinottico SegnaLazione Stato PROGRAMMI / Icônes D'État Des PROGRAMMES Image: State programmi Sinottico SegnaLazione Stato PROGRAMMI / Icônes D'État Des PROGRAMMES Image: State programme Sinottico SegnaLazione Stato PROGRAMMI / Icônes D'État Des PROGRAMMES Image: State programme Sinottico SegnaLazione Stato PROGRAMMI / Icônes D'État Des PROGRAMMES Image: State programme Sinottico Segnal Azione Stato Programme arelativo disinserito Image: State programme State programme Image: State programme Tastiera standard Cancella memoria						2 Guida in linea Aide en ligne					
	VOCI DI F	ROGRAMMAZIONE	DEL MENÙ LOCAL	E				MENU	PROGRAMMATION I	DE LA CONSOLE	
Retroilluminazione	80%	Regolazione della ret Regola con passi del	troilluminazione del dis 10%: da 30% a 100%	play.		Rétroécl	Rétroéclairage 80% Réglage du rétroéclairage de l'écran Valeurs programmable: 30% à 100% (par pas de 10%).				
Indirizzo	1	Programmazione dell Indirizzi programmab	l'indirizzo logico della ti ili da 1 a 48.	astiera.		Adresse		1	Programmation de l'ad Adresses programmat	resse de la console les: 1 à 48	
Volume	80%	Regolazione del volu Regola con passi del	me degli avvisi locali. 20%: dal 0% a 100%.			Volume		80%	Réglage du volume Valeurs programmable	s: 0% à 100% (par pas de 20%)	
Tamper	Abilitato	Abilita o Disabilita il T	amper di protezione de	ella tastiera.		Auto-su	veillance H	labilitée	Habilitation/déshabilita	tion de la protection d'auto-surveilla	ance de la console
Standby Disabilitato Abilita o Disabilitato Abilita o Disabilitato oppure Abilitato con passi di 1 minuto: da 1 a 30 minuti.				Stand-by	/ Dé:	shabilité	Habilitation/déshabilita Valeurs programmable	tion de la fonction au repos de l'écr s: désactivé ou 1 à 30 minutes (pa	an · pas de 1 minute)		
Programmi visualizzati a riposo Abilitati Abilita la visualizzione dei cartellini programmi						Prog. vis	ualisés au repos I	labilités	Habilitation/déshabilita	tion de la visualisation des program	nmes au repos
Allarme panico silenzioso Abilitato Abilita o Disabilita la segnalazione di allarme panico in modalità silenziosa (non visualizza l'avviso di conferma).					Alarme p	anique silencieuse	Habilité	Habilitation/déshabilita (confirmation manquar	tion de l'alarme panique silencieus ite non visualisée)	9	
Lunghezza minima codice	Lunghezza minima codice 5 Determina la lunghezza del codice: 4, 5 o 6 cifre.					Longueu	r min. code	5	Réglage de la longueu	r du code: 4, 5 ou 6 chiffres	
Test precisione touch screen	ı J	Il display visulizza un verificare, il funzionar	reticolo composto da mento di tutta l'area se	60 celle, digitando le celle è possib nsibile del pannello touch.	bile	Test écra	in tactile		Vérification du fonction une des 60 cellules vis	nement de la zone sensible de l'éc ualisées.	ran tactile en touchant
Attiva un contatore che si incrementa ad ogni digitazione del pannello, in presenza di disturbi il contatore si incrementa da solo.						Test déra	Test dérangement écran Compteur des dérangements qui augmente normalement à chaque touche sur l'écran et qui augmente automatiquement en cas de dérangements.				



COLLEGAMENTO / RACCORDEMENT

Collegare sull'ultima console della linea seriale una resistenza da 150 Ω in parallelo ai morsetti A e B. Raccorder sur la dernière console de la ligne sérielle une résistance de 150 Ω en parallèle aux bornes A et B.

SBA-+ 1 2 3 4 5 SBA-+ 1 2 3 4 5 Il numero massimo è definito dal sistema Le nombre maximale dépend du système Il numero massimo è definito dal sistema Le nombre maximale dépend du système

N.B. La console deve essere collegata in serie al Serial Bus RS485 della centrale utilizzando un cavo di opportuna sezione. Nella valutazione è fondamentale tenere conto della lunghezza della linea seriale, del numero di dispositivi collegati e del loro assorbimento totale. Per verificare il consumo della console, disabilitare la funzione stand-by del display ed eseguire il Controllo Coerenza Hardware del software Centro. / N.B. La console doit être raccordée à la ligne sérielle RS485 de la centrale en utilisant un câble de section appropriée en fonction de la longueur de la ligne sérielle, du nombre de dispositifS raccordés et de leur consommation totale. Afin de vérifier la consommation de la console, déshabiliter la fonction stand-by de l'écran et exécuter le Contrôle Cohérence Hardware du logiciel Tecnoalarm.

SBA-+ 1 2 3 4 5

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONI - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONS - TECHNICAL AND FUNCTIONAL SPECIFICATIONS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONES - TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN CARACTERÍSTICAS GENERALES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES GENERAL FEATURES CARATTERISTICHE GENERALI ALLGEMEINE DATE

CARATERIO NONE CENERALI	CARGE CONTROL OF CENERALED	GENERALI EARONEO	CARGE LIGHT OF CENERALES	ALLOLINE DATEN			
Modello	Modèle	Model	Modelo	Modell	UTS 4.3 PROX		
Indirizzamento	Adresse de programmation	Address programming	Programmación de la dirección	Adressprogrammierung	Digital		
Collegamento	Raccordement	Connection	Conexión	Verbindung	RS485		
INTERFACCIA UTENTE	INTERFACE UTILISATEUR	USER INTERFACE	INTERFAZ USUARIO	BENUTZER-INTERFACE			
Display	Écran	Screen	Pantalla	Bildschirm	Colors TFT 4.3" multi-point capacitive		
Risoluzione	Résolution	Resolution	Resolución	Auflösung	480 x 272 pixel		
Informazioni funzionali	Interaction système-utilisateur	System-user interaction	Interacción sistema-usuario	Interaktion System-Benutzer	Icons		
Sintesi vocale	Synthèse vocale	Voice synthesis	Síntesis vocal	Sprachsynthese	 ✓ 		
Help contestuale	Fonction Help	Help function	Función de ayuda	Help-Funktion	Graphic		
Programmi gestibili	Programmes gérés	Programas managed	Programas gestionados	Verwaltete Programme	Max. 15		
AUTO-PROTEZIONI	AUTO-SURVEILLANCE	TAMPER	PROTECCIÓN DE TAMPER	SABOTAGESCHUTZ			
Antiapertura/rimozione	Anti-ouverture et anti-arrachement	Anti-opening and anti-detachment	Antiaperura y antiarranque	Öffnungs- und Abhebeschutz	Micro-switch		
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	ELECTRICAL SPECIFICATIONS	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN			
Tensione nominale	Tension nominale	Rated voltage	Tensión nominal	Nennspannung	12V DC		
Tensione di alimentazione	Tension d'alimentation	Operating voltage	Tensión de trabajo	Betriebsspannung	10V15V DC		
Assorbimento a riposo	Consommation au repos	Stand-by consumption	Consumo en reposo	Stromaufnahme	80mA @ 12V DC		
Assorbimeto max.	Consommation max.	Max. consumption	Consumo máx.	Max. Stromaufnahme	160mA @ 12V DC		
CARATTERISTICHE FISICHE	CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	PHYSICAL SPECIFICATIONS	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN			
Temperatura di funzionamento	Température de fonctionnement	Operating temperature	Temperatura de funcionamiento	Betriebstemperatur	+5°C+40°C		
Classe ambientale	Classe envorionnementale	Environmental class	Clase ambiental	Umweltklasse	I		
Grado di protezione	Indice de protection	Protection class	Clase de protección	Schutzklasse	IP4x		
Contenitore	Boîtier	Casing	Caja	Gehäuse	ASA		
Dimensioni (L x A x P)	Dimensions (L x H x P)	Dimensions (L x H x D)	Dimensiones (L x A x P)	Abmessungen (L x H x B)	154 x 104.6 x 23mm		
Peso	Poids	Weight	Peso	Gewicht	230g		
CONFORMITÀ	CONFORMITÉ	CONFORMITY	CONFORMIDAD	KONFORMITÄT			
Norma*	Norme*	Standard*	Norma*	Normen*	EN 50131-1 - EN 50131-3		
Organismo di certificazione	Organisme de certification	Notified body	Organismo notificado	Zertifizierungsstelle	IMQ		
* Certificata solo se abhinata ai Sistemi amologati / Certifiée uniquement si combinée avec des systèmes annouvés / Certified only if combined with annoved systems / Certificado solo si está utilizado con sistemas annobados / Zulassund für zertifizierte Systeme							

" Ce biogati / Cer née avec des systè es approuves / Certified only if combined with approved systems / Ce has aproc sung tur zer

N.B. II fabbricante, Tecnoalarm S.r.I., dichiara che la presente apparecchiatura è conforme alle direttive LVD 2014/35/EU e EMC 2014/30/EU. II testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.tecnoalarm.com / N.B. Le fabricant, Tecnoalarm S.r.I., déclare que l'équipement présent est conforme aux Directives LVD 2014/35/EU et EMC 2014/30/EU. Le texte complet de la Déclaration de Conformità UE est disponible à l'adresse internet suivante: www.tecnoalarm.com / N.B. Le fabricant, Tecnoalarm S.r.I., déclare que l'équipement présent est internet suivante: www.tecnoalarm.com / N.B. Le fabricant, Tecnoalarm S.r.I., déclare que l'équipement présent est dirección internet siguiente: www.tecnoalarm.com / N.B. Le fabricante, Tecnoalarm S.r.I., declare que el presente equipo es conforme a las Directivas LVD 2014/35/EU y EMC 2014/30/EU. El texto completo de la Declaración de Conformidad UE está disponible en la dirección internet siguiente: www.tecnoalarm.com / N.B. Der Hesteller, Tecnoalarm S.r.I., edeclare que el presente equipo es conforme a las Directivas LVD 2014/35/EU y EMC 2014/30/EU. El texto completo de la Declaración de Conformidad UE está disponible en la dirección internet siguiente: www.tecnoalarm.com / N.B. Der Hesteller, Tecnoalarm S.r.I., edeclare de la Conformidad UE está disponible en la Der volistăndige Text der EU-Konformitătserklärung ist unter der folgende Internetadresse verfügbar: www.tecnoalarm.com.

UTS 4.3 PROX

Hi-Tech Security Systems

UTS 4.3 PROX

Tecn@alarm[®]

INSTALLAZIONE / INSTALLATION









A	Per aprire il contenitore svita la vite di bloccaggio telaio / Pour ouvrir le boîtier devisser la vis de blocage du cadre
B	Sgancia la linguetta con un cacciavite a taglio / Décrocher la languette avec un tournevis plat
C	Impugna il telaio per sganciarlo / Tirer le cadre pour le décrocher
D	Fori per il fissaggio a parete / Trous de fixation au mur
Ø	Asole per il fissaggio su scatola da incasso 503 / Points de fixation pour montage encastré dans boîte de prédisposition 503
Ø	Foro di fissaggio per la vite tamper anti-rimozione / Trou de fixation pour contact d'auto-protection anti-arrachement
G	Aggancia la console al telaio spingendola verso il basso / Accrocher la console au cadre en la poussant vers le bas
0	Ruota la console spingendola verso il telaio / Accrocher la console en la poussant vers le cadre
0	Avvita la vite di bloccaggio / Visser la vis de blocage

		Description	Note / Notes
S B A - +	1	S Canale audio / Canal vocal	Audio
	2	B Canale B linea Serial Bus / Canal B ligne sérielle	Dati seriali / Données sérielles
	3	A Canale A linea Serial Bus / Canal A ligne sérielle	Dati seriali / Données sérielles
	4	- Negativo alimentazione linea Serial Bus / Négatif alimentation ligne sérielle	-
	5	+ Positivo alimentazione linea Serial Bus / Positif alimentation ligne sérielle	+13,8 DC

PROGRAMMA INDIRIZZO SERIALE / PROGRAMMATION ADRESSE SÉRIELLE



Procedura - Per far si che la console UTS 4.3 PROX sia riconosciuta e possa operare con il sistema a cui è collegata è necessario programmare tramite il menù locale il suo indirizzo seriale.

Accedi al menù locale

A - Avvicina il magnete (chiave rossa) nella posizione indicata, la lettura del magnete provoca la visualizzazione del menù locale.



Pour que la console UTS 4.3 PROX soit reconnue par le système d'alarme, il faut lui attribuer une adresse sérielle. La programmation de l'adresse sérielle s'effectue directement par la console.

Accès au menu A - Approcher l'aimant (rouge) au champ magnétique comme indiquée par l'image ci-contre pour visualiser le menu paramètres.





Ven 08-MAR-24 Ouvr. 17:35
Accès Installateur
Menu 1 Telecommandes 1 5
Menu 15 Confirmer
Consoles Console 01 Sélectionner la console Console 01 Sélectionner le menu 1 2
Console 01 12 Graphique []
Console 01 12 Graphique [#] EXIT

The console manages a total of 15 programs.

UTS 4.3 PROX

Tecn alarm[®]

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

La consola UTS 4.3 PROX permite conectar/desconectar los programas, activar/desactivar los telecomandos y acceder a los menús de programación del sistema. La consola está equipada con una pantalla táctil capacitiva multi-punto TFT 4.3", una función de síntesis vocal bilingüe, una función Help gráfica y un lector RFID.

Areas of signaling

The start screen is divided into four areas which provide the following information: **A** - Signaling icons - view power supply and battery status as well as possible

activation/deactivation of the remote controls and access to the programming menus of the system. The console is equipped with a 4.3" TFT multi-point capacitive touch screen,

- tamper alarms and failures. B - Display - views general information concerning systems status as well as active functions and menus.
- **C** Program status icons view the number and status of the programs managed by the console.
- **D** Function icons permit quick access to the menus of the console.

The console UTS 4.3 PROX permits arming/disarming of the programs,

a bilingual voice synthesis function, a graphic help function and an RFID reader.

La consola puede gestionar un total de 15 programas.

Áreas de señalización

La pantalla inicial de la consola está dividida en cuatro áreas que proporcionan las informaciones siguientes:

- A Iconos de señalización visualizan el estado de la alimentación, de la batería así como eventuales alarmas de tamper o averías.
- B Display visualiza informaciones generales relativas al estado del sistema así como funciones y menús activos.
- ${\bf C}$ lconos de estado de los programas visualizan los números y el estado de los programas gestionados por la consola.
- D Iconos de función permiten el accesso rápido a los menús de la consola.

Das Bedienteil UTS 4.3 PROX erlaubt die Scharf-/Unscharfschaltung der Programme, die Aktivierung/Deaktivierung der Fernsteuerungen und gewährt Zugriff auf die Programmierungsmenüs des Systems. Das Bedienteil verfügt über einen kapazitiven 4.3" Multi-Punkt-TFT Touch Screen, eine zweisprachige Sprachsynthese-Funktion, eine graphische Hilfefunktion sowie ein RFID-Lesegerät für Transponder. Es verwaltet maximal 15 Programme.

Bildschirmbereiche Der Startbildschirm des Bedienteils ist in vier Bereiche unterteilt, die folgende Informationen liefern:

- A Signal-Icons zeigen den Zustand der Stromversorgung, der Batterie sowie eventuelle Sabotagealarme oder Fehler an. B - Anzeigenfeld - zeigt allgemeine Informationen bezüglich des System-zustands,
- der aktiven Funktion oder aktiven Menüs an. C Programmzustands-Icons zeigen die Nummer und den Zustand der vom
- Bedienteil verwalteten Programme an.
- D Funktions-Icons erlauben den raschen Zugriff auf die Menüs des Bedienteils.

	SIGNALING ICONS / ICONOS DE SEÑALIZACIÓN / SIGNAL-ICONS								
General failure / Avería general / Allg	meiner Fehler Tamper ala	Tamper alarm / Alarma de tamper / Sabotagealarm Battery failure / Avería batería / Batter			/ Batteriefehler	Power failure alarm / Alarma falta de red / Netzausfallalarm			
							¥	¥	
Flashing Destellante Er Blinkt L	On Flasi ncendido Deste .euchtet Blir	hing Ilante nkt	On Encendido E Leuchtet	Flashing Destellante Blinkt	On Encendido Leuchtet	Flashing Destellante Blinkt	On red Encendido rojo Leuchtet rot	On green Encendido verde Leuchtet grün	
Active Activa C Aktiv Ge	Stored Manomissio Grabada Act	Manomissione in corso Active Grabada Gespeichert		o batteria in corso Active	Stored Grabada Gespeichert	Guasto rete in corso Active	Stored Grabada Gespeichert	Power supply ok Tensión de red ok Netzspannung ok	
Viewing		→ PR	OGRAM STATUS ICONS / ICON PROGRAMMZU	NOS DE ESTADO DE PROG ISTANDS-ICONS	RAMAS				
•		1 Transpar Fondo tra Transpar	ent background: program disarme ansparente: programa desconecta enter Hintergrund: Programm uns	ed ado scharf					
	2	1 Yellow ba Fondo ar Gelber H	ackground: program armed narillo: programa conectado intergrund: Programm scharf						
	•	1 Red back Fondo ro Roter Hir	kground: program disarmed and a jo: programa desconectado y ala ntergrund: Programm unscharf un	alarm stored rma grabado nd Alarm gespeichert					
		1 Yellow/re Fondo ar Gelb-rote	d background: program armed ar narillo/rojo: programa conectado er Hintergrund: Programm scharf	nd alarm active y alarama activa und Alarm aktiv					
Y			FUNCTION ICONS / ICONO	S DE FUNCIÓN / FUNKTIO	NS-ICONS				
					7				

æ			Ŵ			ネ	?
Program status viewing	Arming/disarming	Keypad	Reset alarm memory	Activation/deactivation remote controls	Quick arming/disarming	Panic alarm	Help
Visualización estado programas	Conexión/desconexión	Teclado	Puesta a cero memoria de alarmas	Activación/desactivación telecomandos	Conexión/desconexión rápida	Alarma de pánico	Help
Programmzustand anzeigen	Scharf-/Unscharfschaltung	Tastatur	Rückstellung Alarmspeicher	Aktivierung/Deaktivierung Fernsteuerungen	Shortcut Scharf-/Unscharfschaltung	Panikalarm	Hilfe

CONSOLE PRO	GRAMMING MENU	
Backlight 80%	Setting of the screen backlight Programmable values: 30% to 100% (in 10% steps)	Retroilu
Address 1	Programming of the address of the console Programmable addresses: 1 to 48	Direccie
Volume 80%	Volume setting Programmable values: 0% to 100% (in 20% steps)	Volume
Tamper Enabled	Enabling/disabling of the anti-tamper protection of the console	Tamper
Stand-by Disabled	Enabling of the standby function of the screen Programmable values: 1 to 30 minutes (in 1 minute steps)	Stand-t
Programs viewed in stand-by Enabled	Enabling/disabling of program viewing in stand-by	Prog. vi
Silent panic alarm Enabled	Enabling/disabling of the silent panic alarm (missing confirmation not displayed)	Alarma
Min. code length 5	Code length setting: 4, 5 or 6 digits	Longitu
Touch screen test	Test of the sensitive area of the screen touching one of the 60 cells displayed	Test par
Touch screen disturbance test	Disturbance counter which increases normally on each tap of the screen and automatically in the presence of disturbances	Test per

MENÚ PROGRAMACIÓN DE LA CONSOLA						
Retroiluminación 80%	Ajuste de la retroiluminación de la pantalla Valores programables: 30% á 100% (en pasos del 10%)					
Dirección 1	Programación de la dirección de la consola Direcciones programables: 1 á 48					
Volumen 80%	Ajuste del volumen Valores programables: 0% a 100% (en pasos del 20%)					
Tamper Habilitado	Habilitación/deshabilitación de la protección del tamper de la consola					
Stand-by Deshabilitado	Habilitación de la función de standby de la pantalla Valores programables: deshabilitado o 1 á 30 minutos (en pasos de 1 minuto)					
Prog. visualizados en reposo Hailitado	Habilitación/deshabilitación de la visualización de los programas en estado de reposo					
Alarma pánico silenciosa Habilitada	Habilitación/deshabilitación de la alarma de pánico silenciosa (falta de confirmación no señalada)					
Longitud min. código 5	Configuración de la longitud del código: 4, 5 ó 6 dígitos					
Test pantalla táctil	Comprobación del funcionamiento de todo el área sensible de la pantalla táctil tocando una de las 60 celdas visualizadas.					
Test perturbación pantalla	Contador de las perturbaciones que aumenta normalmente al tocar la pantalla y que aumenta automáticamente en presencia de perturbaciones					

Hintergrundbeleuchtung 80%	Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms Programmierbare Werte: 30% bis 100% (in 10%-Schritten)
Adresse 1	Programmierung der Schnittstellenadresse des Bedienteils Programmierbare Adressen: 1 bis 48
Volume 80%	Einstellung der Lautstärke Programmierbare Werte: 0% bis 100% (in 20%-Schritten)
Tamper Aktiv	Aktivierung/Deaktivierung des Sabotageschutzes des Bedienteils
Standby Deaktiviert	Aktivierung der Standby-Funktion des Bildschirms Programmierbare Werte: deaktiviert oder 1 bis 30 Minuten (in Minutenschritten)
In Standby angezeigte Prog. Aktiv	Aktivierung/Deaktivierung der Programmanzeige im Ruhezustand
Lautloser Panikalarm Aktiv	Aktivierung/Deaktivierung des stummen Panikalarms (fehlende Bestätigung wird nicht signalisiert)
Min. Codelänge 5	Einstellung der Codelänge: 4, 5, oder 6 Ziffern
Test Sensorbildschirm	Ein Gitter aus 60 Zellen erlaubt die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des gesamten Sensor- Bildschirms (zur Überprüfung Zellen berühren)
Test Bildschirmstörungen	Störungszähler Der Zähler steigt normalerweise bei Berührung des Bildschirms, bei Störungen steigt er selbständig

PROGRAMMIERUNGSMENÜ BEDIENTIEL



N.B. The console must be connected to the serial bus RS485 of the control panel using a cable of a suitable diameter, depending on the length of the serial bus, the number of the connected devices and their total consumption. To verify the consumption of the console disable the stand-by function of the display and run the Hardware Coherence Control of the Tecnoalarm software. / N.B. La consola se debe conectar a la línea serial RS485 de la central utilizando un cable con un diámetro apropiado en función de la longitud de la línea serial, del número de dispositivos conectados y del consumo total. Para comprobar el consumo de la consola deshabilite la función de la stand-by de la pantalla y ejecute el Control de Coerencia de Hardware del software Tecnoalarm. / N.B. Das Bedienteil wird über dis RS485-Schnittstelle, die Anzahl der verbundenen Geräte und dere nStromaufnahme geeignete Dicke haben. Um die Stromaufnahme des Bedienteils zu messen, deaktivieren Sie die Standby-Funktion des Bildschirms und führen Sie die Hardware-Kohärenzkontrolle der Tecnoalarm Software durch.

UTS 4.3 PROX

Tecn alarm[®]

INSTALLATION / INSTALACIÓN / INSTALLATION









	Unscrew the screw / Destornille el tornillo / Lösen Sie die Schraube
B	Unhook the tang with a slotted screwdriver / Desenganche la lengüeta con un destornillador plano / Haken Sie die Nocke mit Hilfe eines lachschraubenziehers aus
0	Grasp the frame to unhook it / Empuñe el marco para desengancharlo / Greifen Sie in den Rahmen, um ihn oben auszuhaken
D	Wall mounting holes / Agujeros de fijación en la pared / Öffnungen für die Wandbefestigung
٩	Holes for mounting in a 503 flushing box / Agujeros de fijación para montaje en la caja para empotrar 503 / Öffnungen für die Befestigung an einer Unterputzdose 503
٩	Tamper mounting hole / Agujero de fijación del contacto de tamper antiarranque / Öffnung für die Befestigung des Sabotagekontaktes (Abhebeschutz)
G	Hook the console to the frame by pushing down / Enganche la consola al marco presionando hacía abajo / Haken Sie das Bedienteil auf die oberen Nocken am Befestigungsrahmen ein
8	Turn the console by pushing it toward the frame / Gire la consola presionandola hacía el marco / Drücken Sie das Bedienteil gegen den Rahmen und haken Sie die untere Nocke ein
	Screw the locking screw / Atornille el tornillo de bloqueo / Ziehen Sie die Schraube fest

			Description / Descripción / Klemmenbeschreibung	Notes / Notes / Noten
S B A - +	1	S	Voice channel / Canal vocal / Sprachausgang	Audio
	2	В	Channel B serial bus / Canal B línea serial / Kanal B Schnittstelle	Datas / Datos / Daten
	3	Α	Channel A serial bus / Canal A línea serial / Kanal A Schnittstelle	Datas / Datos / Daten
	4	-	Negative power supply serial bus / Negativo de alimentación línea serial / Negative Versorgungsspannung Schnittstelle	-
	5	+	Positive power supply serial bus / Positivo de alimentación línea serial / Positive Versorgungsspannung Schnittstelle	+13.8 DC

PROGAMMING OF THE SERIAL ADDRESS / PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN SERIAL / PROGRAMMIERUNG DER ADRESSE



In order that the UTS 4.3 PROX console is recognized by the alarm system, it must be assigned a serial address. The programming of the serial address is made directly on the console.

Access to the menu A - Approach the magnet (red) to the magnetic field to view the Settings menu.



Para que la consola UTS 4.3 PROX sea reconocida por el sistema de alarma es necesario asignar una dirección serial. La programación de la dirección serial se hace directamente en la consola.

Acceso al menú

A - Acerque el imán (rojo) al campo magnético para visualizar el menú parámetros.



Um von der Alarmanlage erkannt zu werden, muß dem Bedienteil UTS 4.3 PROX eine Adresse zugeordnet werden. Die Programmierung geschieht direkt auf dem Bedienteil.

Zugriff auf das Menü

A - Halten Sie den Magnet (rot) vor den f
ür Magneten empfindlichen Bereich, um das Men
ü Einstellungen zu öffnen.



PROGRAMMING OF THE GRAPHIC CONSOLE / PROGRAMACIÓN DE LA CONSOLA GRÁFICA / PROGRAMMIERUNG DES GRAPHIKDISPLAYS

Código instalador Errichtercode ᢤᡰᠬ Vie 08-MAR-24 Fre 08-MAR-24 5-4-3-2-1 5 4 3 2 1





Fri 08-MAR-24





Consoles Console 01		Select the console	Select the menu
Console 01 Graphic	12 []	Enable option #YES	

Installer code

- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -

Canaala 01	12	Exit
Graphic	[#]	EXIT



Monú 1	Seleccione el menú		
Telecomandos	1 5]	

Menú 15 Consolas	15	Confirme		
	#YES			

Consolas Consola 01	Seleccione la consola	Seleccione el menú
Consola 01 Gráfico	12 Habilite la opción	

Concolo 01	12 [#]	Salida
Gráfico		EXIT





Мори	15	Bestätigen	
Bedienteile	13	# YES	

Bedienteile Bedienteil 01		Bedienteil wählen	_hr	Menü wählen
				1_2
	_		_	
Bedienteil 01	12	Option aktivieren	_h	
Graphic	(ï –	# YES		

Bedienteil 01 Graphic	12 [#]	Verlassen	
		EXIT	







Le caratteristiche del prodotto possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. / Les caractéristiques de ce produit peuvent être sujettes à modifications sans préavis. The product features can be subject to change without notice. / Las funciones del producto pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso. / Die Eigenschaften des Produktes können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



MADE IN ITALY

www.tecnoalarm.com