



JA-188J Funk- Panik- oder Wandtaster

Der Alarmknopf JA-188J dient hauptsächlich zur drahtlosen Aktivierung des Panik- oder Notalarms. Er kann als Fernbedienung zur Scharf- / Unscharfschaltung des Alarmsystems oder als Fernbedienung für die Steuerung anderer Geräte benutzt werden.

o [Declaration of conformity - JA-188J \(PDF 312,77 kB\)](#)



Beschreibung

Das Produkt verfügt über einen Sabotagekontakt und überwacht den Ladezustand der Batterie. Die Reaktion des Systems auf den Tastendruck ist wählbar. Die eingestellte Basisreaktion ist Panikalarm oder die Scharf- / Unscharfschaltung des Alarmsystems (wählbar). Weitere Reaktionen auf den Tastendruck können im Errichtermodus der Zentrale programmiert werden

Technische Angaben

Speisung

Lithiumbatterie CR14250 (1/2 AA) 3.6 V/1,2 Ah
Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten

Typische Batterielebensdauer

ca 3 Jahre (20 Aktivierungen pro Tag)

Kommunikationsbereich

868,1 MHz, Protokoll Jablotron

Kommunikationsreichweite

ca 300 m (direkte Sichtbarkeit)

Abmessungen, Gewicht

80 x 80 x 29 mm, 60 g

Umgebung nach EN 50131-1

II. Innere allgemeine

Arbeitstemperaturbereich

-10 °C bis + 40 °C

Klassifizierung nach EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50134 2

Stufe 2

Weiter werden die folgenden Normen erfüllt

ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Betriebsbedingungen

ERC REC 70-03